

PROCEDIMIENTOS de CUIDADO de PISO de PHOENIX



El PASO 1, QUITA EL POLVO FREGONA:

- 1) El comienzo con una fregona tratada limpia de polvo.
- 2) Raspadura arriba goma y marca como usted va por.



El PASO 2, MARCAN FREGONA:

- 1) El comienzo con una fregona limpia, el aclarado fuera "la comunidad friega".
- 2) Mezcle el Solo de Phoenix en 2 oz. por galón en su cubo con agua fría.
- 3) Marque fregona.
 - a) Mucho áreas de soiled.
 - b) Pegajoso rocía como el taponazo.
 - c) Sobre y alrededor de cualquier platos de piso.
- 4) Lave fregona y cuelgue para secar.



El PASO 3, el ROCIO LIMPIA:

- 1) Coloca un Phoenix limpio que Limpia almohadilla en su máquina.
- 2) Empieza su máquina.
- 3) El rocío limpia.
 - a) El comienzo con su lado izquierdo hacia la estantería limpia sus orillas primero, permaneciendo 8" - 12" lejos de zócalos para prevenir aumento de cera, entonces fin arriba abajo los centros.
 - b) Viaje en una caminata casual (no corre) y UTILIZA apenas el interruptor del rocío para mantener almohadilla húmeda, acerca de cada paso quinto. La NOTA: Limpie alrededor de platos de piso, no los desborda.
 - c) la Parada y cambia sus almohadillas a menudo. (El cambio a un lado limpio cada 5 - 7 minutos de la operación). El invierno puede requerir los ajustes.



El PASO 4, POLACO:

- 1) Coloque un Phoenix limpio o nuevo que Da brillo Almohadilla en su máquina.
- 2) Polaco sus pisos. Corra máquina 2" - 3" de orillas. La parada para cambiar su almohadilla cada 15 - 20 minutos de la operación.



El PASO 5, QUITAN EL POLVO FREGONA:

- 1) Fregona de polvo para recoger una vez más cualquier residuo. Cerciórese para mirar en rincones y bajo despliegues levantados para escombros.



El PASO 6, el LAVADO ACOLCHA:

- 1) Accione almohadillas de rocío con agua caliente. La NOTA: El pre-gusto almohadillas sucias verdaderas con Limpiador de Almohadilla de Explosión de Phoenix.
- 2) Ponga sus almohadillas en una Almohadilla de Phoenix que Seca la Estación o cuelga en un anaquel del Secado de Almohadilla de Phoenix para secar.



La MAQUINA DIARIA MANTENANACE:

- 1) Limpie máquina con un trapo húmedo.
- 2) Quite y cepille o limpie con aspiradora limpie el filtro primero de espuma.
- 3) El nivel del aceite del cheque, la cima de si necesitado.
- 4) Desconecte manga y quite el propano el tanque. Almacene afuera en una caja de Almacenamiento de Phoenix.
- 5) El petróleo del cambio y el filtro indicaron como en su manual de dueños.